



راهنمای تنظیم

استاپر لیمیت سوئیچ موتور سکشنال

پس از نصب ریل و زنجیر می بایست محل صحیح نصب استاپر برروی زنجیر مشخص شود:

• ابتدا استاپر قرمز رنگ را از زنجیر جدا کنید.



• فاصله محل نصب استاپر تا مرکز قفل زنجیر برابر با نصف طول ریل در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال برای ریل 4 متری این فاصله 2 متر محاسبه می شود.



• سپس آن قسمت زنجیر را از ریل خارج کنید و استاپر قرمز رنگ را با پیچ برروی آن ببندید.



نکته: استاپر باید برروی زنجیر رویی نصب شود.



نصب استاپر در این محدوده به این منظور است که استاپر هم در مسیر باز شو و هم در مسیر بسته شو با لیمیت سوئیچ موتور برخورد کند و فیدبک تشخیص انتهای مسیر برای مرکز کنترل ارسال شود. با رعایت نکردن این نکته درب کامل بسته نمی شود و هر بار به اندازه 1 سانتی متر باز می ماند.



دانلود کاتالوگ

www.beta.ir