

BETTA

دستگیره دیجیتال 5501




فهرست

۱	۱. ویژگی‌ها و مشخصات فنی.....
۱	۲. مراحل نصب.....
۱	۲/۱. آشنایی با اجزای قفل و نحوه قرارگیری آنها
۲	۲/۲. نکات ترسیم خطوط راهنمای نصب.....
۴	۲/۴. نمایی از نحوه بستن بدنه قفل الکتریکی.....
۴	۲/۳. نمایی از نمونه سوراخکاری و برش‌ها.....
۵	۲/۵. نصب پلیت داخلی و خارجی.....
۵	۲/۶. نصب محفظه و پلیت قفل بر روی چارچوب درب.....
۶	۳. مشخصات کارت‌ها.....
۶	۴. مراحل برنامه ریزی دستگاه.....
۶	۴/۱. بازگشت به تنظیمات کارخانه.....
۶	۴/۲. تعریف کارت مدیر.....
۶	۴/۳. باز کردن درب با کارت مدیر.....
۷	۴/۴. حذف و اضافه کردن کارت‌ها.....
۷	۴/۵. تعریف کارت کاربر.....
۷	۴/۶. تعریف کارت Master.....
۸	۴/۷. تعریف کارت Passage.....
۸	۴/۸. فعال و غیر فعال کردن مد Passage.....
۸	۴/۹. حذف کارت.....

4 عدد باتری 1.5V	ولتاژ کاری
120µA	جریان مصرفی در حالت Standby
150mA	جریان مصرفی در زمان عملکرد
EM (125KHz)	نوع کارت
-10 ~ 60°C	دماهی کاری
آپارتمان ، ادارات ، دفاتر	مورد استفاده
چوبی ، فلزی	نوع درب
4 ~ 5.5cm	ضخامت درب
15~95 % RH	میزان رطوبت کاری


۲. مراحل نصب

۲/۱ آشنایی با اجزای قفل و نحوه قرارگیری آن‌ها:
قبل از شروع نصب لطفاً با استفاده از دریل و مدل قفل، سوراخ‌های لازم را بر روی درب ایجاد کنید.



۲/۲ نکات ترسیم خطوط راهنمای نصب

۱. جهت باز شدن درب را مشخص کنید.



۲. ارتفاع نصب قفل را مطابق محل قرارگیری دستگیره تنظیم کنید. برای مشخص کردن ارتفاع، می‌توان یک خط ارتفاع راهنما رسم کرد.


۳. خط مرکزی در ضخامت درب بکشید.

۴. از حاشیه درب خطی تا $1/2$ ضخامت درب بکشید.

۵. بر روی مدل پلیت قفل الکتریکی، دو شکل ۷ مانند افقی، هم سطح با خط ارتفاع و دو شکل ۷ مانند عمودی همسطح با خط مرکزی رسم کنید.


۶. بر روی مدل پلیت داخلی و خارجی، دو شکل ۷ مانند افقی، هم سطح با خط ارتفاع رسم کنید. ضلع مدل باید همسطح با حاشیه درب باشد. می‌توان یک خط به عنوان راهنما کشید.

۷. بر روی مدل پلیت ضربه گیر، دو شکل ۷ مانند افقی، همسطح با خط ارتفاع و دو شکل ۷ مانند عمودی همسطح با خط مرکزی بکشید.




طرح نقشه نمونه با توجه به پلیت‌های قفل دیجیتال

۲/۳ . نمایی از نمونه سوراخکاری و
برشها




۲/۵. نصب پلیت داخلی و خارجی

ابتدا پایت داخلی و خارجی را در جای خود قرار داده، سپس میزان انعطاف‌پذیری دستگیره بررسی کرده و در انتها پیچ‌ها را بندید.



۲/۶. نصب محفظه و پلیت قفل بر روی چارچوب درب



کارت	تعداد	ویژگی‌ها
کارت مدیر	1 عدد	۱. حذف و اضافه کردن سایر کارت‌ها ۲. باز کردن قفل حتی در حالتی که درب از داخل قفل شده باشد.
کارت Master	10 عدد	۱. برای استفاده اعضا خانواده ۲. باز کردن قفل حتی در حالتی که درب از داخل قفل شده باشد.
کارت عبور	10 عدد	تنظیم درب در حالت passage (عبور)، برای سهولت در ورود و خروج
کارت کاربر	100 عدد	۱. برای استفاده کاربران موقت ۲. بازکردن درب (فقط در صورت قفل نبودن درب)

۴. مراحل برنامه ریزی دستگاه

۴/۱. بازگشت به تنظیمات کارخانه

LED قرمز روشن می‌شود.
تا 10 ثانیه صبر کنید.

کلید را داخل قفل قرار داده و 90 درجه در خلاف جهت
قرارگیری دستگیره درب، بچرخانید.

بازر یک بوق زده، LED قرمز و
آبی چشمکزن می‌شوند. بازر
مجدد یک بوق خواهد زد.
LED قرمز روشن می‌شود.

یکی از کارت‌هایی که قصد استفاده از آن را دارید مقابل
دستگاه قرار دهید.

پس از برداشتن کلید، LED
خاموش خواهد شد.

تمام کارت‌های کد شده (حتی کارت مدیر) حذف خواهند شد.
کلید را از روی قفل بردارید.

۴/۲. تعریف کارت مدیر

بازر یک بوق زده و آبی
حدود 2 ثانیه روشن خواهد
شد.

اولین کارتی که مقابل سنسور دستگاه قرار گیرد، به عنوان
کارت مدیر ثبت خواهد شد.

توجه: در صورت عدم ثبت کارت مدیر، لطفاً دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید و پس از اتمام مراحل آن،
کارت مدیر را مقابل سنسور قرار دهید.

۴/۳. باز کردن درب با کارت مدیر


کارت را مقابل دستگاه قرار داده، بازر یک بوق کوتاه زده، LED آبی روشن می‌شود. با استفاده از دستگیره درب
را باز کنید.

- در صورت قفل بودن درب (حتی از داخل)، کارت مدیر بدون نیاز به کلید، قادر به باز کردن قفل خواهد بود.
- بر روی دستگاه تنها قابلیت کددھی یک کارت مدیر وجود دارد.

۴/۴. حذف و اضافه کردن کارت‌ها


پس از قرار دادن کارت مدیر در مقابل سنسور دستگاه، مادامی که LED آبی دائم روشن است می‌توان با استفاده از دستگیره، درب را باز نمود. در صورت عدم استفاده از دستگیره، دستگاه وارد مد کددھی کارت می‌شود. در این مد LED آبی چشمکزن خواهد شد. پس از گذشت 10 ثانیه، LED آبی خاموش شده و LED قرمز حدود 10 ثانیه چشمکزن می‌شود. در این حالت دستگاه وارد مد حذف کارت شده است. در ادامه در مورد نحوه کددھی کارت‌ها و یا حذف آن‌ها توضیحات کامل و جامعی ارائه شده است.

۴/۵. تعریف کارت کاربر



بر روی دستگاه می‌توان تا 100 کارت تعریف نمود.


۴/۶. تعریف کارت Master



- در صورت قفل بودن درب (حتی از داخل)، کارت مدیر بدون نیاز به کلید، قادر به باز کردن قفل خواهد بود.

- بر روی دستگاه قابلیت کددھی 10 کارت Master وجود دارد.

۴/۷. تعریف کارت Passage




- بر روی دستگاه قابلیت کددھی 10 کارت passage وجود دارد.

۴/۸. فعال و غیر فعال کردن مد Passage

برای فعال کردن مد Passage یکی از کارت‌های عبور را مقابله دستگاه قرار دهید. دستگاه یک بوق زده و LED آبی 1 ثانیه روشن خواهد شد. با استفاده از این مد برای باز کردن درب دیگر نیاز به استفاده از کارت نیست و با چرخاندن دستگیره درب باز خواهد شد. در واقع دستگیره بیرونی همانند دستگیره داخلی عمل خواهد کرد.

برای غیر فعال کردن این مد کافی است یک کارت کد شده روی دستگاه (مدیر، Master، Passage یا کاربر) را مقابله دستگاه قرار دهید.

۴/۹. حذف کارت



- تمامی کارت‌ها اعم از کارت Master و کارت کاربر را می‌توان با استفاده از روش فوق حذف کرد.
- کارت مدیر تنها در صورت بازگرداندن دستگاه به حالت پیش‌فرض کارخانه قابل حذف کردن است.
- لطفاً در حفظ و نگهداری کلیدهای دستگاه دقت داشته باشید تا امکان سو استفاده از آن وجود نداشته باشد.

نکات :

<p>با نزدیک شدن کارت به سنسور و شنیدن صدای بیپ، LED آبی چشمک زن شده، سپس با استفاده از دستگیره، درب را باز کنید.</p>	باز شدن قفل
<p>پس از باز کردن با دستگیره، قفل به صورت خودکار قفل خواهد شد. اگر قفل را با کارت فعال کرده ولی دستگیره چرخانده نشود، قفل به صورت خودکار قفل خواهد شد.</p>	مدت زمان باز شدن درب
<p>اگر تغذیه دستگاه کمتر 4.8V شود، LED قرمز چشمک زن خواهد شد و در زمان باز کردن درب، بازر فعال شده تا نیاز به تعویض باتری را اعلام کند.</p>	اعلام کاهش ولتاژ باتری