



## ر سیور صنعتی

### مینی دورله NO/NC

#### ویژگی‌های مینی دورله NO/NC

- دارای 2 رله Free Voltage با جریان دهی 2A
- قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق
- امکان تنظیم عملکرد مد لحظه‌ای رله در دو زمان 0.7 و یا 1.4 ثانیه
- امکان تعریف 2 مد مختلف لحظه‌ای/فشاری و حافظه دار (ON/OFF)
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 200 عدد

#### مشخصات فنی

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 12 ~ 30 VAC/VDC      | تغذیه ورودی              |
| Free Voltage 2 رله   | خروجی                    |
| 2A                   | جریان خروجی              |
| -10°C ~ +50°C        | دمای کاری                |
| 207, 2007, 2013, mpc | نوع ریموت                |
| 200 عدد              | ظرفیت حافظه ریموت لرنینگ |
| 6 × 4.2 × 2.6        | ابعاد (cm)               |

#### نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه A یا C ریموت را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده و LED با 4 بار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

رله های 1 و 2 با دو گروه دکمه های A و B (در صورت کددهی با دکمه A) یا با دکمه های C و D (در صورت کددهی با دکمه C) فعال می شوند.

توجه!

#### انتخاب مد فشاری/لحظه ای یا حافظه دار (ON/OFF)

- دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا LED به صورت چشمک زدن سریع درآید.
- با فشردن دکمه A ریموت، مد لحظه ای/ فشاری و با فشردن دکمه B ریموت، مد حافظه دار (ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در مد انتخاب شده عمل خواهد کرد.





توجه! عملکرد هر دو رله با هم تغییر خواهند کرد. به عنوان مثال اگر مد حافظه دار فعال شود، هر دو رله در این مد عمل خواهند کرد.

### تنظیم مدت زمان تحریک رله‌ها در مد لحظه‌ای

- دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک‌زن سریع درآید.
- با فشردن دکمه C ریموت، زمان تحریک رله 1.4 ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت، زمان تحریک رله 0.7 ثانیه تنظیم می‌شود.

### پاک کردن حافظه دستگاه

- دکمه لرن را فشرده به مدت 10 ثانیه نگه دارید، LED پس از چندین بار چشمک‌زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک شدن کل حافظه با چندبار چشمک‌زدن سریع تایید می‌شود. پس از انجام مراحل فوق تمام تنظیمات و ریموت‌ها پاک شده و دستگاه به تنظیمات پیش فرض بازمی‌گردد.

### نمای فنی مینی دورله NO/NC

| شماره | عملکرد                  |
|-------|-------------------------|
| 1     | مثبت تغذیه: 12-30VAC/DC |
| 2     | منفی تغذیه (GND)        |
| 3     | 1 رله NO                |
| 4     | 1 رله COM               |
| 5     | 1 رله NC                |
| 6     | 2 رله NO                |
| 7     | 2 رله COM               |
| 8     | 2 رله NC                |



دانلود کاتالوگ

[www.beta.ir](http://www.beta.ir)