

مرکز کنترل کرکره برقی

پنج کانال

مشخصات فنی

220V AC	تغذیه ورودی
220V (بالا - مشترک - پایین)	خروجی
7A	جریان خروجی
-10 ~ +60 C	دمای کاری
207, 2007, 2011*, 2013	نوع ریموت
200 عدد	ظرفیت حافظه ریموت لرینگ
60 عدد	ظرفیت حافظه ریموت هاپینگ
12.5 * 9.8 * 5.3 (cm)	ابعاد (cm)

ویژگی‌های مرکز کنترل پنج کانال

- تنظیم زمان عملکرد موتور
- قابلیت حفظ برنامه ریزی ریموت های لرن شده هنگام قطع برق
- قابلیت اتصال لیمیت سوئیچ الکترونیکی جهت تشخیص مانع در هنگام بسته شدن کرکره
- قابلیت انتخاب مد عملکرد مرکز کنترل به صورت 5-CH یا 1-CH
- * ریموت 2011، هاپینگ کد می باشد.

تشریح عملکرد مرکز کنترل

پس از سیم بندی صحیح دستگاه طبق نقشه مرکز کنترل، به موارد زیر توجه داشته باشید:

- LED مرکز کنترل به محض روشن شدن 2 ثانیه روشن می ماند، سپس در حالت کارکرد عادی قرار می گیرد.
- مرکز کنترل دارای دو روش عملکرد 5-CH و یا 1-CH است:

- مد 5-CH : در این مد برای بالا بردن، پایین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از دکمه های روی ریموت کنترل بتا که با مرکز کنترل لرن شده است، استفاده می شود. در این حالت دکمه ریموت به صورت بالا، ایست، پایین عمل خواهد کرد.
- مد 1-CH : در این مد، مرکز کنترل با 3 دکمه ریموت کنترل عمل خواهد کرد. به این ترتیب که دکمه های B جهت بالا بردن (UP)، A جهت پایین آوردن (Down) و C به عنوان ایست (Stop) عمل خواهند کرد.

عملکرد لیمیت سوئیچ الکترونیکی

در صورت برخورد کرکره با مانع در حین پایین آمدن، 2 تیغه انتهایی کرکره که لیمیت سوئیچ الکترونیکی روی آن ها نصب شده اند، در همان لحظات اولیه برخورد، فشرده می شوند و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. به محض دریافت این سیگنال، مرکز کنترل برای افزایش ایمنی، حرکت کرکره را متوقف می نماید.

با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل (در مد 5 کانال) کرکره به سمت بالا هدایت می گردد. بنابراین از بروز آسیب های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع می رود سپس دکمه را رها کنید.
- دکمه مورد نظر ریموت بتا را (دکمه ای که در حالت 5 کانال قصد کار کردن با آن را داریم) فشار داده و به مدت 1 ثانیه نگه دارید.
- لرن شدن ریموت با 4 بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.

نحوه لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا

- لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی همانند لرن کردن ریموت کنترل است.
- دکمه لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع می رود، سپس دکمه لرن را رها کنید.
- اهرم کنتاکت لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا (فرستنده) که می خواهید با دستگاه لرن شود را فشار داده و به مدت 1 ثانیه نگه دارید. لرن شدن لیمیت سوئیچ با 4 بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.



نحوه پاک کردن حافظه مرکز کنترل

- دکمه لرن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.
- تذکر:** بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد موتور 3 دقیقه برنامه ریزی می شود. (برای تغییر دادن این زمان به نحوه تنظیم زمان عملکرد موتور مراجعه کنید) همچنین مد کاری مرکز کنترل در حالت 5-CH قرار می گیرد.

تغییر مد کاری مرکز کنترل


مد عملکرد	LED
5-CH	3 چشمک
1-CH	6 چشمک

- دکمه TIME را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند. دکمه TIME را رها کنید.
- در صورتی که پس از انجام مراحل فوق LED 3 بار چشمک بزند، مرکز کنترل در مد 5-CH عمل خواهد کرد و در صورتی که LED 6 بار چشمک بزند مرکز کنترل در مد 1-CH عمل خواهد کرد.
- با تکرار مراحل فوق یکی از مدهای کاری قابل انتخاب می باشد.

نحوه تنظیم مدت زمان عملکرد موتور



- ابتدا کرکره را تا انتها پایین آورده و دکمه TIME روی مرکز کنترل را 0.5 ثانیه فشار داده و رها کنید، LED شروع به چشمک زدن سریع می کند.
- اگر دستگاه در مد 5-CH باشد دکمه ریموتی که به مرکز کنترل لرن شده را یک بار فشار دهید تا کرکره کاملاً بالا برود، پس از آن که کرکره کامل باز شد دکمه ریموت را یک بار دیگر فشار دهید. چنانچه دستگاه در مد 1-CH باشد، جهت بالا بردن دکمه B (UP) را یک بار فشار دهید، بعد از باز شدن کامل کرکره دکمه C ریموت (Stop) را یک بار فشار دهید.
- این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع می شود.
- تذکر:** تعیین مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام می شود و حتماً می بایست میکرو سوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد.

نحوه نصب لیمیت سوئیچ الکترونیکی



لیمیت سوئیچ ها در دو طرف 2 تیغه انتهایی کرکره نصب می شوند. پایه محرک لیمیت سوئیچ (1) روی لبه تیغه بالایی کرکره و قسمت فرستنده سیگنال (2) آن روی لبه پایینی تیغه کرکره نصب می شود. در صورتی که کرکره در زمان پایین آمدن به مانعی برخورد کند، فاصله بین دو تیغه کرکره جمع شده و پایه محرک لیمیت سوئیچ، اهرم فرستنده (3) را تحریک کرده و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. مرکز کنترل به محض دریافت سیگنال، حرکت کرکره را متوقف خواهد کرد. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، (در مد 5 کانال) کرکره به سمت بالا هدایت می گردد. بنابراین از بروز آسیب های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

نمای فنی مرکز کنترل و راهنمای سریع برنامه ریزی



دانلود کاتالوگ